

# Flash Wave 2

# Digital Radio Slave • Manual de Instruções

#### Especificações

Modelo	Flash Wave 2
Frequência	433.92 MHz
Canais	10 canais de ajuste manual
Alcance	aproximadamente 70 metros
Velocidade de sincronismo	1/200 seg.
Bateria do Transmissor Flash Wave 2 TX	1 bateria tipo A23 -12V (inclusa)
Baterias do Receptor Flash Wave 2 RX	2 baterias tipo AAA - 1,5V Alcalinas ou Ni-MH Recarregáveis (não iclusas)

### Conteúdo da embalagem



Adaptador P2 fêmea (3,5mm) / P4 macho (6,3mm)

Adaptador P2 macho (3,5mm) / P2 macho (3,5mm)

Cabo para Receptor RX - P2 macho (3,5mm) / P2 macho (3,5mm)

Acessório para suporte do Receptor

Cabo para Transmissor TX - P1 macho (2,5mm) / PC macho

Acessório para suporte do Receptor

Transmissor TX

Bateria para Transmissor TX tipo A23 - 12V

#### Flash Wave 2 TX / Transmissor



Antena Botão de Teste

LED indicativo de sinal

Seletor de Canais

Conector Plug P1 - 2,5mm

Anel de travamento



Bateria Tipo A23 - 12V Deslize a tampa para abrir. Troque a bateria ao constatar falha de sinal.

Conector Plug P1 - 2,5mm Em câmeras sem contato central na sapata use este conector para ligar o Transmissor TX ao conector PC da câmera (cabo P1 / PC incluso).





# Flash Wave 2 RX / Receptor







Para conectar Flashes Compactos ao Receptor RX use a sapata de encaixe. O Receptor RX possui rosca para suporte em tripé.





Acessórios para suporte do Receptor RX ao Flash de Estúdio.



Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda. Rua Antonio José Correa, 78 • CEP 83880-000 • Rio Negro-PR Tel.: 47 3641 6888 • Fax.: 47 3642 2424 • e-Mail: vendas@mako.com.br